




Filtro de linha

RP 51400/01.09 Substituído: 08.08 1/14

Tipo 40/100 LEN 0040 até 0400; 40/100 LE 0003, 0015, 0018

Tamanho nominal de acordo com **DIN 24550**: 0040 até 0400 Tamanho nominal de acordo com BRFS: 0003, 0015, 0018 Pressão nominal 40, 100 bar Conexão até G 1 1/2 Temperatura de operação –10 °C até +100 °C



Conteúdo

Peças de reposição

Instruções de montagem, operação e manutenção

Índice

Aplicação, características - Filtração de fluidos e gases - Montagem direta nas tubulações Montagem, elemento filtrante, acessórios, curvas características, qualidade e normalização 2 - Proteção contra desgaste de componentes do sistema 3 Dados para pedidos Tipos preferenciais 4 Dados para pedidos: Elemento sinalizador elétrico para o indicador de contaminação do filtro 5 Características 5 Conectores Símbolos 6 - Filtro para a montagem em linha Dados técnicos - Superficie de filtragem extremamente grande Curvas características 8 ... 10 - Fluxo otimizado através de desenho CAD 3D Dimensões 11 - Perda de pressão reduzida

12, 13

14

Página

Aplicação

- Filtração de fluidos hidráulicos e graxas

- Materias filtrantes especiais altamente eficazes

- Possibilidades de aplicação variadas

Montagem

Cabeçote do filtro com entrada e saída, bem como pino de encaixe para elemento filtrante. Copo do filtro desrosqueia para baixo.

Materiais: Veja lista de peças de reposição.

Estão disponíveis outras variantes de execução sob enco-

Elemento filtrante

Plissamento tipo estrela com espessura da plissa otimizada e diferentes materiais filtrantes.

O elemento filtrante é o componente mais importante do sistema "FILTRO" em relação à disponibilidade e proteção contra desgaste das instalações.

Critérios decisivos para a seleção são o grau de pureza necessário do fluido de operação, ΔP inicial e a capacidade de retenção de partículas.

Mais informações detalhadas constam no nosso folheto "Elementos filtrantes".

Acessórios

Indicador de contaminação

O filtro está essencialmente equipado com indicador ótico mecânico de contaminação. A conexão do elemento sinalizador elétrico ocorre através do contato elétrico com 1 ou 2 pontos de comutação que tem de ser encomendado separadamente. O contato eletrônico é encaixado no indicador de contaminação mecânico-ótico e preso com um anel de segurança.

Válvula Bypass

Para proteção do elemento filtrante em caso de partida a frio e de alto delta P devido a contaminação.

Curvas características

Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima, veja área Download http://www.eppensteiner.de.


Curvas características adicionais relativas aos filtros deste catálogo são encontradas no programa BRFilterselect da BRFS

Qualidade e normalização

O desenvolvimento, fabricação e montagem de filtros industriais BRFS e elementos filtrantes BRFS ocorre conforme o sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000.

Os filtros de pressão para aplicações hidráulicas segundo o RP 51400 são produtos sob pressão segundo o artigo 1, capítulo 2.1.4 da diretiva de produtos sob pressão 97/23/CE (DGRL). Devido à exclusão do artigo 1, capítulo 3.6 da DGRL, os filtros hidráulicos são excluídos da DGRL, se não estiverem em categoria superior a I (diretriz 1/19). Neste caso não obtêm qualquer marca CE

Dados para pedidos



	2.		_		- 0	_		
Elemento filtr	ante							Vedação
Tipo de constr	ução = 2.						M =	Vedação NBR
Tamanho nor	ninal						V =	Vedação FKM
LEN	= 0040 0063 0100 0160 0250 040	00						Válvula Bypass
LE	= 0004 0015 001	18				0 =		no elemento filtrante sempre 0
Malha de filtra	agem em μm							Versão do elemento
nominal				0) =			Cola padrão T = 100 °C
Tela metálica	em aço inoxidável, lavável: G10, G25	= G			0 =			Material padrão
Papel, não lav	•	= P		Ŀ	D 4)	=		Níquel químico
absoluto (ISC	16889)							
Fibras inorgani	cas, não lavável: H3XL, H10XL, H20XL=	HXL						
ΔΡ								
máx. ΔP perm	itido do elemento filtrante							
30 bar			= A	E	xemp	olo de	pedic	lo:
330 bar			= B ²⁾	2.	0063	3 H10	XL-A0	0-0-M

¹⁾ Apenas com pressão = 40 bar

²⁾ Apenas com pressão = 100 bar

³⁾ Elemento filtrante 2.0004

⁴⁾ Apenas em conjunto com a vedação FKM

⁵⁾ Certificado de fabricante de acordo DIN 55350 T18

Tipos preferenciais

Filtro de linha com Bypass, malha de filtragem 10 µm e pressão nominal 40 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número de material
40 LE 0003 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	33	R928000016
40 LEN 0040 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	43	R928000010
40 LEN 0063 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	64	R928000011
40 LEN 0100 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	84	R928000012
40 LE 0015 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	133	R928000017
40 LE 0018 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	153	R928000018
40 LEN 0160 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	218	R928000013
40 LEN 0250 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	285	R928000014
40 LEN 0400 H10XL-A00-07V2,2-R0M00	346	R928000015

Filtro de linha com Bypass, malha de filtragem 3 µm e pressão nominal 40 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número de material
40 LE 0003 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	14	R928000007
40 LEN 0040 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	17	R928000001
40 LEN 0063 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	28	R928000002
40 LEN 0100 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	42	R928000003
40 LE 0015 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	61	R928000008
40 LE 0018 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	77	R928000009
40 LEN 0160 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	98	R928000004
40 LEN 0250 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	146	R928000005
40 LEN 0400 H3XL-A00-07V2,2-R0M00	210	R928000006


Filtro de linha com Bypass, malha de filtragem 10 µm e pressão nominal 100 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número de material
100 LE 0003 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	33	R928000124
100 LEN 0040 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	43	R928000118
100 LEN 0063 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	64	R928000119
100 LEN 0100 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	84	R928000120
100 LE 0015 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	133	R928000125
100 LE 0018 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	153	R928000126
100 LEN 0160 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	218	R928000121
100 LEN 0250 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	285	R928000122
100 LEN 0400 H10XL-A00-09V5,0-R0M00	346	R928000123

Filtro de linha com Bypass, malha de filtragem 3 µm e pressão nominal 100 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número de material
100 LE 0003 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	14	R928000115
100 LEN 0040 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	17	R928000109
100 LEN 0063 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	28	R928000110
100 LEN 0100 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	42	R928000111
100 LE 0015 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	61	R928000116
100 LE 0018 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	77	R928000117
100 LEN 0160 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	98	R928000112
100 LEN 0250 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	146	R928000113
100 LEN 0400 H3XL-A00-09V5,0-R0M00	210	R928000114

Dados para pedidos: Elemento sinalizador elétrico para o indicador de contaminação do filtro



Elemento sinalizador elétrico Tipo	Nº do material
ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN	R901025339
ABZFV-E2SP-M12X1-1X/-DIN	R901025340
ABZFV-E2SPSU-M12X1-1X/-DIN	R901025341

Exemplo de pedido:

Filtro de pressão com indicador de contaminação mecânico-ótico para p_{nominal} = 100 bar [1450 psi] com válvula Bypass, tamanho nominal 0063, com elemento filtrante 10 µm e elemento sinalizador elétrico M12x1 com 1 contato para fluido hidráulico óleo mineral HLP de acordo com DIN 51524.

100 LEN 0063 H10XL-A00-09V5,0-R0M00 Número do material: R928000119 Indicador de contaminação: ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN

Número do material: R901025339

Conectores IEC 60947-5-2 (Dimensões em mm [polegadas])

Para elemento sinalizador elétrico com conector redondo M12 x 1

Conector apropriado para K24 4 pólos, M12 x 1 com conexão união roscada, prensa cabo Pg9.

N.º do material R900031155

Conector apropriado para K24-3m 4 pólos, M12 x 1 com cabo PVC injetado, 3 m de comprimento.

Secção transversal do cabo: 4 x 0,34 mm²


Cores do cabo: 1 Marron


> 2 Branco 3 Azul

Preto


N.º do material R900064381

Outros conectores para conexão redonda, ver folha de dados RP 08006.





Símbolos



Dados técnicos (para aplicações diferentes dos valores indicados, favor consultar-nos!)

Elétricas (elemento sinalizador elétrico)

Conexão elétrica		Conector redondo M12x1, 4 pólos				
Capacidade de ca	arga nos contatos, tensão contínua 💢 🧸	máx. 1				
Faixa de tensão	E1SP-M12x1 V DC/AC	máx. 150				
	E2SP V CC	10 até 30				
Potência máxima	de ligação com carga ôhmica	20 VA; 20 W; (70 VA)				
Tipos de contato	E1SP-M12x1	AC				
	E2SP-M12x1	NF com 75% da pressão de resposta NA com 100% da pressão de resposta				
	E2SPSU-M12x1	NF para 75% da pressão de resposta NA para 100% da pressão de resposta Passagem de sinal com 30 °C [86 °F], Retorno de sinal com 20 °C [68 °F]				
Indicação através o	de LED's zador elétrico E2SP	Operação (LED verde); Contato de 75% (LED amarelo) Contato de 100% (LED vermelho)				
Tipo de proteção	conforme EN 60529	IP 65				
Para tensão cont	ínua acima de 24 V deve prever-se, para pro	oteção dos contatos elétricos um supressor de fagulhas.				
	to sinalizador elétrico: onector redondo M12 x 1 kg <i>[lbs</i>] 0,1 [0.22]				


Curvas características


H3XL...


Peso esp.: < 0,9 kg/dm³

Curvas características Ap - Q para filtros completos


Delta p recomendado para partida = 0,8 bar









Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.








Curvas características


H3XL... e H10XL...


Peso esp.: < 0,9 kg/dm³

Curvas características Ap - Q para filtros completos


Delta p recomendado para partida = 0,8 bar









Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.










Curvas características

Peso esp.: < 0,9 kg/dm 3 Curvas características Δp - Q para filtros completos

Curvas características Δp - Q para filtros completo Delta p recomendado para partida = 0,8 bar










Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.


H10XL...







Dimensões (em mm)



Carcaça do filtro para elementos filtrantes de acordo com DIN 24550

Tipo 40/100 LEN	Capacidade em litros	Peso em kg ¹⁾	A1	A2	A3 ²⁾	A4	B1	B2	В3	C1 Conexão	C2	СЗ	C4	D1
0040	0,2	1,47	150		100									
0063	0,4	1,69	210	30		14	84	45	45	G 1	Ø 55	21	M8	10
0100	0,5	2,03	300											
0160	1,2	4,86	235		120									
0250	1,8	6,25	325	38		19	138	80	70	G1 1/2	Ø 98	42	M12	14
0400	2,7	8,16	475											


Carcaça do filtro para elementos filtrantes de acordo com padrão BRFS

Tipo 40/100 LE	Capacidade em litros	Peso em kg ¹⁾	A1	A2	A3 ²⁾	A4	B1	B2	В3	C1	C2	СЗ	C4	D1
0003	0,2	1,47	150	30	80	14	84	45	45	G 1/2	Ø 55	21		
0015	0,8	3,87	257	25	120	15	111	60	60	G1 1/4	Ø 76	20	M8	10
0018	1,0	4,20	308	35	120	15	114	60	60	G1 1/4	Ø 76	28		

¹⁾ Peso incl. elemento filtrante padrão e indicador de contaminação.

²⁾ Medida de desmontagem para substituição do elemento filtrante.

Peças de reposição




		Tipo	LEN			0040	0063	0100			0160	0250	0400
		construtivo	LE		0003				0015	0018			
Pos.	Quanti- dade	Denomir	nação	Material									
1	1	Cabeçote	do filtro	Al			F	Para ped	ido, indic	ar "Filtro)"		
2	1	Recipiente	do filtro	Aço C			F	Para ped	ido, indic	ar "Filtro)"		
3	1	Elemento	filtrante	Diversas			Para pe	edido, inc	licar " Ele	emento f	iltrante "		
4	1	Anel de ve	edação	NBR / FKM			F	Para ped	ido, indic	ar "Filtro)"		
5	1	Indicador de co	ntaminação	Diversas	Ve	eja desc	rição em	"Indicad	or ótico r	necânico	de con	taminaçã	0"
6	1	Válvula By	pass 1)	Al / Plástico		N.º de p	eça 5359)	N.º de pe	eça 5118	N.º (de peça (5360
7	1	Parafuso de d	lesaeração	5.8				N.º o	de peça 4	4158			
8	1	Anel de ve	edação	Aço mole			Р	ara pedi	do, indic	ar " Filtro) "		
9	1	Parafuso de d	lesaeração	Un				-			N.º	de peça	778

Todos os n.ºs de peças BRFS especif.

¹⁾ Indicar pressão de abertura.

Peças de reposição (aplicação para filtros DIN)



Indicador ótico mecânico de contaminação	Nº do material
ABZFV-NV2-1X/M-DIN	R901025312

Os códigos para pedidos para elementos filtrantes podem ser consultados nos códigos para elementos na página 3.

Jogos de vedação devem ser encomendados com a descrição completa do mesmo.

Material da vedação e tratamento superficial por fluido hidráulico

		Códigos p	ara pedidos
Óleos minerais		Material da vedação	Versão do elemento e material
Óleo mineral	HLP de acordo com DIN 51524	M	0
Fluidos hidráulicos fogo resisto	entes		
Emulsões	HFA-E de acordo com DIN 24320	M	0
Soluções sintéticas à base de água	HFA-S de acordo com DIN 24320	М	D
Soluções à base de água	HFC de acordo com VDMA 24317	М	D
Ésters fosfato	HFD-R de acordo com VDMA 24317	V	D
Ésters orgânicos	HFD-U de acordo com VDMA 24317	V	D
Fluidos hidráulicos altamente b	pio-degradáveis		
Triglicerídeos (óleo de colza)	HETG de acordo com VDMA 24568	М	D
Ésters sintéticos	HEES de acordo com VDMA 24568	V	D
Poliglicóis	HEPG de acordo com VDMA 24568	V	D

Instruções de montagem, operação e manutenção

Montagem do filtro

Comparar a pressão do sistema com a pressão indicada na placa de identificação.

Prender a carcaca do filtro Pos. 1 na linha, considerando a direção de fluxo (setas de direção) e altura de desmontagem do elemento filtrante Pos. 3.

Retirar o bujão na entrada e saída do filtro, aparafusar o filtro na tubulação, verificando se a montagem foi feita sem tensões.

⚠ Atenção!

Montagem e desmontagem apenas na instalação sem pressão! Reservatório pode encontrar-se sob pressão!

Na desmontagem do filtro deve garantir, que a entrada do filtro e saída do filtro sejam separadamente esvaziados!

Remover o copo do filtro apenas em situação despressurizada!

Não trocar o indicador de contaminação se o filtro estiver pressurizado!

Garantia funcional e de segurança está atrelada a utilização de peças de reposição originais da Rexroth!

A manutenção deve ser efetuada apenas por pessoal qualificado!

Colocação em serviço

Ligar a bomba de operação.

Purgar o filtro abrindo o parafuso de desaeração / da válvula de desaeração Pos. 7, após saída do fluido de operação voltar a fechar.

Manutenção

Se na temperatura de operação o pino de indicação vermelho sair do indicador de ensujamento e/ou se o processo de comutação for ativado na indicação eletrônica, o elemento filtrante está sujo e tem de ser trocado ou limpo.

Substituição do elemento filtrante

Desligar bomba de operação.

Abrir parafuso de desaeração / válvula de desaeração Pos. 7 e despressurizar.

Desaparafusar o copo do filtro Pos. 2 girando-o para a esquerda e retirar o elemento filtrante Pos. 3, rodando ligeiramente o pino de encaixe no cabeçote do filtro Pos. 1.

Verificar o copo do filtro quanto a limpeza e, se necessário, limpar. Substituir elemento filtrante H...-XL e P..., limpar elemento filtrante tipo G.

A eficácia da limpeza depende do tipo de sujeira e do ΔP antes da substituição do elemento filtrante. Se o ΔP, após a substituição do elemento filtrante for superior a 50% do valor antes da substituição do elemento filtrante também deve ser substituído o elemento G....

Voltar a encaixar elemento filtrante novo ou limpo, rodando-o ligeiramente em cima do pino de encaixe.

Verificar o anel de vedação Pos. 4 no copo do filtro, em caso de danificação ou desgaste substituir.

Rosquear o copo do filtro e apertar com ferramenta apropriada no sextavado.

Purgar o filtro abrindo o parafuso de desaeração / da válvula de desaeração Pos. 7, após saída do fluido de operação voltar a fechar.

Reservam-se os direitos técnicos!

Bosch Rexroth Filtration Systems GmbH Hardtwaldstraße 43, 68775 Ketsch, Germany Caixa postal 1120, 68768 Ketsch, Germany Phone +49 (0) 62 02 / 6 03-0 Fax +49 (0) 62 02 / 6 03-1 99

brfs-support@boschrexroth.de

www.eppensteiner.de

Bosch Rexroth Ltda Av. Tégula, 888 12952-820 Atibaia Sp Brasil Tel: +55 11 4414 5826 Fax: +55 11 4414 5791

industrialhydraulics@boschrexroth.com.br

www.eppensteiner.de

© Bosch Rexroth AG, todos os direitos reservados, também em caso de pedidos de registo. Detemos todos os direitos de disponibilização, cópia e transmissão a terceiros.

Os dados indicados destinam-se unicamente a descrever o produto. Não podem ser deduzidas dos nossos dados quaisquer informações sobre uma dada característica específica, nem sobre a aptidão para um determinado fim. Os dados fornecidos não eximem o utilizador de fazer os seus próprios juízos e verificações. É conveniente ter sempre presente que os nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e de envelhecimento.